


## Ventil-Öffnungsbegrenzer

1951



## Anwendung

- Zur Begrenzung des Durchflusses (bei konstanten Druckverhältnissen)

## Funktionsweise

- Der Öffnungsbegrenzer wird auf die zentrale Bohrung des Ventildeckels geschraubt. Mit der Stellschraube kann der Hub der Ventilschneide begrenzt werden. Achtung: Darf nicht unter Druck verstellt werden.

## Produkthinweis

- Kann auch nachträglich auf das Ventil aufgebaut werden

## Ausführung

- Druckstufe PN 25, alle Nennweiten
- Öffnungsbegrenzer für elektrischen/analogen Stellungsanzeiger (Nr. 1999806)

## Werkstoff

- INOX

|            | DN      | Gewicht (kg) |
|------------|---------|--------------|
| 1951000100 | 40-100  | 0.300        |
| 1951000200 | 125-200 | 0.640        |
| 1951000300 | 250-300 | 2.060        |