

Hawle-Power-Lift

5970



Anwendung

- Neben Kappe fahren und Gerät abstellen.
- Arbeitseinheit abnehmen und über Kappe stellen.
- Standfüsse auf Kappenunterteil einstellen.
- Zuerst mit dem Halteschuh am Bolzen der Kappe anhängen.
- Durch Pumpen den Bolzen ausreissen.
- Dann den Spezialdorn durchs Loch strecken und leicht schütteln, damit sich die Wippe querstellt.
- Pumpen bis Deckel aufspringt.
- Abschlussdeckel gegen Wassereintritt

Eigenschaften

- Hydraulikzylinder und Handpumpe, Nennlast 20 t
- Für alle Strassenkappen bis Grösse 3
- Auszugsdorn 17 mm 5979
- Auszugsdorn 24 mm 5979
- Zusatzwerkzeuge auf Anfrage möglich

Werkstoff

- Fahrgestell: INOX

		Gewicht (kg)
5970000000		35.000